

Richtige Anwendung:

1. Nach dem Sport den Reissverschluss je nach Art der Sporttasche ca. 5 cm öffnen damit der Überdruck in der Tasche nicht zu gross wird
2. Das Gerät mit der Sporttasche verbinden (Schlauch in Flansch stecken)
3. Das Gerät starten (ON/OFF)
4. Den Timer je nach Feuchtigkeit der Sportausrüstung auf 60 bzw. 90 Minuten einstellen
5. Um eine dauerhafte Geruchsbeseitigung und Entkeimung zu erhalten, empfehlen wir die Funktion Ozon-/Anion immer zu aktivieren
6. Über die Funktion "Speed" können Sie die Gebläsestärke anpassen, die Basiseinstellung reicht jedoch in den meisten Fällen
7. Das Gerät trocknet und entkeimt nun Ihre Sportausrüstung bis der Timer abgelaufen ist